

## УПРАВЛЕНИЕ И ИНДИКАЦИЯ

- Светодиод MEM – памет за алармено събитие.
- Светодиоди – Z1, Z2 и Z3 - за първа, втора и трета зони.
- Светодиод On/Off – вземане и снемане на системата от охрана.
- Светодиод POWER - наличие на 220V захранване.

### 3. Звукова индикация - сигнали:

- -"внимание" - кратък мелодичен звуков сигнал.
- -"натиснат бутон" - кратък непрекъснат звуков сигнал
- -"излизане" - двукратен сигнал "внимание".

## МОНТАЖ И СТАРТИРАНЕ НА СИСТЕМАТА

1. Свързване на всички вериги съгласно схемата, включва се акумулатор.
2. Затваря се контролния панел ,включва се 220 V.

## ПРОГРАМИРАНЕ НА ЗОНА Z2 КАТО ЗАВИСИМА ИЛИ НЕЗАБАВНА

1. Бутон “ \* ”.
2. Набира се мастер кода (фабричен код 1111) .
3. Бутон "1" - Z2 е зависима или "3" – Z2 е незабавна. Този режим е разрешен до първо включване под охрана.

## ПРОГРАМИРАНЕ

4. Бутон “ \* ”.
5. Набира се мастер кода (фабричен код 1111) - следва звуков сигнал "внимание" и бавно мигане на LED "ON/OFF".
6. Бутон " \* " - режим "програмиране" – звукът спира, "ON/OFF" продължава да мига.

След стъпки 1, 2 и 3 следва избор на режим.

- **смяна на мастер код** - бутон "1", светва "Z1", а "ON/OFF" започва да мига бързо – набира се новия код (четири произволни цифри). След четвъртата цифра централата остава в режим "програмиране".
  - **смяна на входно време** - бутон "2", светва "Z2", а "ON/OFF" започва да мига бързо – избира се ново време по следния начин : цифрата на бутона умножена по 3 секунди и централата преминава в режим "програмиране".
  - **смяна на потребителски кодове** - бутони "3", "4" и "6", светва "Z3" и се набира новия код (четири произволни цифри). След това централата остава в режим "програмиране". При желание за изтриване или отказ от потребителски код, след влизане на съответния адрес се натиска бутон "#". Ако някои от потребителските кодове не се използват, същите задължително трябва да бъдат отказани.
  - **избор на звук на сирената** – бутони 7, 8 или 9
  - **активиране на режим "автоматичен байпас"** - бутон "5", светва "MEM" и след бутон "#" системата излиза в дневен режим.
  - **изключване на "автоматичен байпас"** - бутон "0", изгасва "MEM" и след "#" системата излиза в дневен режим.
  - **включване или изключване на I-ва зона като гонг-зона** - в дневен режим бутон "1" се натиска до появя на сигнал "потвърждение".
7. За излизане от режим "програмиране" - бутон "#".

## ОБСЛУЖВАНЕ НА GUARD 2001

1. **Вземане под охрана** - натиска се бутона "#", следва сигнал "излизане" и три мигания на светодиод "On/Off". След изтичане на изходното време - 1 мин. - светодиод "On/Off" изгасва. Системата е взета под охрана.  
Вземането под охрана може да се извърши и чрез набиране на код.
2. **Снемане от охрана** - когато системата е в режим охрана – "On/Off" не свети, наберете валиден код за установяване на снето състояние – "On/Off" свети. Ако през периода на охрана е имало алармено събитие, след снемане светодиодът "MEM" свети и светодиодът на нарушената зона също така свети. За дневен режим наберете "#".
3. **Преглед на последно алармено събитие** – за извикване на паметта наберете "0" и "#" – светодиод "MEM" и номера на зоната светват.
4. **Частично вземане под охрана** - бутона "#" – сигнал и индикация за излизане, набират се номерата на зоните, които трябва да се изключат – следва бързо мигане на "On/Off". След изтичане на времето за излизане системата е в режим "частична охрана".
5. **При задействане на Z3 (24 h зона)**, наберете кода на системата за спиране на сирената. Индикацията показва "Z3" и "MEM". Системата трябва да остане в това състояние до отстраняване нарушението по Z3 (обърнете се към сервизния техник).
6. **PANIC (HELP) функция** - последователно набиране на бутони " \* " и " # " активира сирената. Звукът се спира чрез набиране на валиден код.
7. **Ресетиране на системата** - спрете захранването на контролния панел (от акумулятор и 220V за 5 сек.) Включете захранване на контролния панел. До 15 сек. наберете бутони "0" и "2". Отново спрете захранването. След като го включите системата е ресетирана към фабричен код.(1111)
8. **Памет при автоматичен байпас.** - след изключване на системата светодиод "MEM" мига и свети зоната, която е била автоматично изключена. Излизане в дневен режим – бутона "#".