

Меню за инсталатора

6. От главното меню „About” касае - информация, настройки по default за инсталатора.

6.1 За да стигнете до функцията „Default settings” натиснете . Ще се поюви следващият екран. Натиснете отново за да потвърдите и запазите настройки по default или натиснете за да се върнете на предишния екран без да изпълнявате функцията.

6.2 За да стигнете до инсталаторското меню натиснете бутон за 4 секунди. Ще се появи следващ екран с индикация [0000]. Използвайте стрелките за да въведете първата цифра на кода на функцията и след това . За да въведете следващата цифра на кода повторяйте предишните стъпки, докато завършите кода. Потвърдете въведенния код с натискане на . За връщане към предишния екран, натиснете .

Кодове на функции:

*[8000] – Главен монитор (фабрично).	*[8001] – Подчинен монитор 1 до 3.
[8004] – Монитор на охраната.	[8005] – Без монитор на охраната
[8014] – Меню за 2 закл. механизъм	[8015] – без 2-ри закл. механизъм(фабрично)
[8016] - без меню ако BUS е "заета"	(1)[8017]- има меню ако BUS е „заета“
(2)[9015] – възможно повикване.	[9016] – невъзможно повикване(фабрично)

*** - Всеки апартамент трябва да има само един главен устройство. Всяко друго в апартамента трябва да бъде конфигурирано като подчинено.**

(1)- Препоръва се да се активира функцията с код [8017] ако има повече от един монитор в апартамента и трябва да се осъществява интерком помежду им.

(1)(2)- Препоръва се да се активира функцията [8017] и [9015] – за да се прави интерком между апартаментите.

Натиснете за да отидете на следващия екран от менюто.

За да излезете от потребителското меню от монитора, натиснете или .

Отваряне на втори отключващ механизъм:

Натиснете по време на повикване, комуникация или ауто свич функция. Ще се появи следващ екран. Ползвайте стрелките за да изберете откл. 1 или откл.2. След това натиснете бутона със символа ключ.

Важно: функционален код [8014] трябва да е активиран на монитора (погледнете менюто на инсталатора).

За повече информация, погледнете „TVESTA2 GB2 User Manual“.

Можете да го изтеглите на <https://doc.golmar.es/search/manual/501>